

**Основные рекомендации к нанесению. Выбор оттенков и их порядок нанесения можете выбрать самостоятельно.
Трафареты возможно использовать в любом порядке, на ваше усмотрение.**

Подготовка:

Предмет в заводском цвете и ранее не окрашен : обезжирить «SOLVENT Fast» от CERAMA ARMS. Предмет был ранее покрашен – использовать смывку «PAINT REMOVER Stark» от CERAMA ARMS. ,удалить старую краску, обезжирить. Предмет был ранее покрашен и нет возможности удалить старую краску - наносить поверх нее без обезжиривания, предварительно удалив смазочные компоненты с поверхности сухой тряпкой. Перед использованием встряхивать баллон не менее 2-3 минут. После использования продувать, перевернув баллон. При плохом перемешивании возможно забивание трубки клапана. Решение: перевернуть баллон, нажать на клапан пока не пойдет чистый газ (при сильном забивании одновременно трясти баллон), перевернуть обратно и продолжить использование. Наносить при температуре от + 15 градусов, держать расстояние минимум 15 см. Использовать губку, если трафарет не закрывает всю поверхность предмета. Во избежание нанесения в ненужных местах на одну сторону губки с 7-10 см распылить краску, методом тампонирования нанести через трафарет.

1.Осн. слой (песочный) нанести на весь предмет (распылить).

2.Распылить оттенок 6013 примерно 50%.



5. Нанести через трафарет 9010 (белый).



3. Поверх пятен 6013 нанести через трафарет 6003.



6. Нанести через трафарет 9021.



4.В свободных местах на основной слой нанести 8028, используя трафарет для коричневого оттенка.



9021 можно использовать для создания BLACK MULTICAM.

Слегка распылить 9021 не менее чем с 50см.



Остатки 9010 и 9021 отложим до зимы, продув клапан перевернув баллон.

