

Основные рекомендации к нанесению. Выбор оттенков и их порядок нанесения можете выбрать самостоятельно. Трафареты возможно использовать в любом порядке, на ваше усмотрение.

Подготовка:

Предмет в заводском цвете и ранее не окрашен : обезжирить «SOLVENT Fast» от CERAMA ARMS. Предмет был ранее покрашен – использовать смывку «PAINT REMOVER Stark» от CERAMA ARMS. ,удалить старую краску, обезжирить. Предмет был ранее покрашен и нет возможности удалить старую краску - наносить поверх нее без обезжиривания, предварительно удалив смазочные компоненты с поверхности сухой тряпкой. Перед использованием встряхивать баллон не менее 2-3 минут. После использования продуть, перевернув баллон. При плохом перемешивании возможно забивание трубки клапана. Решение: перевернуть баллон, нажать на клапан пока не пойдет чистый газ (при сильном забивании одновременно трясти баллон), перевернуть обратно и продолжить использование. Наносить при температуре от + 15 градусов, держать расстояние минимум 15 см. Использовать губку, если трафарет не закрывает всю поверхность предмета. Во избежание нанесения в ненужных местах на одну сторону губки с 7-10 см распылить краску, методом тампонирования нанести через трафарет.

1.Осн. слой (песочный) нанести на весь предмет (распылить).1040

| 2.Распылить оттенок 6040 примерно на | 60% окрашиваемой поверхности

| 3. Поверх пятен 6040 распылить 7008, | далее через трафарет 7008 поверх | распыленного 7008.



4. Заходя на 7008 нанести 8027 ,используя трафарет для т.коричневого оттенка.

| 5. В свободных местах заходя на | основной слой нанести 6003,используя | трафарет для зеленого оттенка.

| 6. Далее слегка тонируем 6003(частично) | Далее слегка тонируем 6040(частично). | Через трафарет добавить на светлые участки | 1040, и добавить 6010 на зеленые пятна.



Итог: заливать краской не нужно, достаточно частично покрывать разными оттенками и получится единый покрашенный образ.

